

Lämmityslaitteen diagnoosin suorittaminen

Lähettimen aktivointi.

Vahvista symboli painikkeella .

Lämmitys on kytketty päälle.

Vahvista käytön kesto aika painikkeella .

ja samanaikaisesti lyhyesti painamalla.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Virhemuistin esiinkutsuminen.
Virhemuistin F1 – F5 esiinkutsuminen painamalla tai .
- Virhemuistin uudelleen esiinkutsuminen.
 ja samanaikaisesti lyhyesti painamalla.
- Virhemuistin poistaminen (Ilmoitus dEL) paina .

Paina uudelleen.

Diagnoosi on päättynyt.

Järjestelmän perusarvojen näyttäminen

Valitse alivalikko **C2** kuten sivulla 8 on kuvattu. Yksittäiset valikkokohdat näytetään vaiheittain, minkä jälkeen ne vahvistetaan painamalla .

00	Lämmitystyyppi	0 = tuntematon laite 1 = Ilmalämmitin 2 = Vesilämmitin 3 = Lisälaite
01	Diagnoosi	0 = --- 1 = ei mitään 2 = Free running 3 = JE-diagnoosi
02	Tuuletustoiminto	of / on
03	Lämpötilatunnistin asennettu	of / on
04	Ei käyttöä	--
05	Ei käyttöä	--

Lisälähettimen opettaminen

Paina ajoneuvoon asennettua toimintopainiketta, kunnes painikkeen LED alkaa vilkkua. Lähettimen aktivointi. Valitse symboli **Add** painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Lisälähetin on opetettu.

Palautustoiminto

Radiokauko-ohjain asetetaan takaisin tehdasasetuksiin palautustoiminnolla.

Paina painiketta kunnes näyttöruutuun tulee valikkopalkki, päästä sitten irti painikkeesta. Symboli ja teksti **SE Nd** tulevat hetkeksi näkyviin.

Valitse symboli painamalla tai , sen jälkeen paina lyhyesti ja samanaikaisesti.

Valikko **P1** näytetään.

Valitse palautustoiminto painikkeella ja sekä vahvista painikkeella .

Radiokauko-ohjain on asetettu takaisin tehdasasetuksiin.

Ota huomioon!

Kaikki ajastimen asetukset häviävät. Lämmityskäyttö loppuu.

