


Automaattisen ajovalojen korkeussäädön asennuskaavio

1 - Ohjainlaite



- Sijaintipaikka: Hansikaslokeron takana kojelaudan kannattimessa

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

Autot ilman kaarrevaloja

- Ajovalojen korkeussäädön ohjainlaite -J431-

Autot kaarrevaloilla (AFS)

- Kaarreajovalon ja korkeussäädön ohjainlaite -J745-

2 - Auton korkeustasoanturi takana vasemmalla -G76-

- vasemmanpuoleisessa kolmiotueessa takana

- irrotus ja kiinnitys → **korj. ryhmä42**

3 - Auton korkeustasoanturi edessä vasemmalla -G78-

- etuakselin vasemmassa tukivarressa

- irrotus ja kiinnitys → **korj. ryhmä40**

4 - Ajovalojen vasemmanpuoleinen korkeussäätömoottori -V48-

5 - Ajovalojen oikeanpuoleinen korkeudensäätömoottori -V49-