


1. Pakkauksen sisältö

a TomTom GO



A Mikrofoni
B Latauksen merkkivalo
C Virtapainike
D Valoanturi

E Nollauspainike
F Kaiutin
G Muistikorttipaikka (SD-kortti ei sisälly hintaan) valinnaisille lisäkartoille
H USB-liitin
I TomTom-liitin / RDS-TMC-liitin
J Ulkoisen antennin liitin
K Äänen lähtöliitin


b Autolaturi*



c Tuulilasipidike




d Oppaat



e Kotitelakka (GO 530, 730, 930)



f USB-johto (GO 630)



* TomTom GO x30 HD Traffic -paketissa tämän korvaa TomTom HD Traffic Receiver.

Sisältyy TomTom GO x30T:n hintaan

g RDS-TMC-liikennevastaanotin

